



Питание есть у COM-2/COM 4, включается перемычками на материнской плате JC 2 и JC 4

JC2/JC4 Setting

pin	define
1-2	RI
3-4	5V
5-6	12V

Питание подаётся на 9 пин(RI)

