

Seaory S22 Карточный Принтер Инструкция



Заявление

Авторское право

Copyright © Шэньчжэнь Seaory Technology CO., LTD. Все права защищены.

Пользователи должны соблюдать последние положения об авторском праве своих стран. Данное руководство, независимо от того, находится ли оно в электронном файле, текстовой версии или в других форматах, никогда не может быть частично или полностью скопировано, переведено или распространено каким-либо образом по любой причине без письменного разрешения от Shenzhen Seaory Technology Co., Ltd. Пожалуйста, любое изменение этого руководства не будет далее замечено. Компания Shenzhen Seaory Technology Co., Ltd не несет ответственности за любые ошибки (если таковые имеются) в данном руководстве, случайное повреждение принтера или потери, вызванные содержимым данного руководства.

Все изображения и технические характеристики, приведенные в данном руководстве, сделаны для того, чтобы помочь описанию, тогда как фактические технические характеристики должны быть предметом заказа. Если у вас возникли вопросы, обратитесь к техническим характеристикам продукции на веб-сайте Shenzhen Seaory Technology Co., Ltd.

Гарантия

В отношении условий гарантии и ограничительных положений, пожалуйста, обратитесь к гарантии

Это ваш новый принтер

Спасибо за выбор карточного принтера Seaory S Series и начало успешного сотрудничество между нами. Разнообразная высококачественная персонализация идентификационных карточек, визовых карточек, членских карточек и т. д. может быть реализована средствами простого использования этих карточных принтеров. Вы должны убедиться, что расходные материалы для принтеров, которые вы купили, изготовлены оригинальным производителем Чтобы узнать больше информации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: <u>www.seaory.com</u>

Подготовка

Цель данного руководства - помочь вам настроить принтер для карточек. Перед использованием внимательно прочитайте это руководство и ознакомьтесь с принтером и его функциями, которые сэкономят ваше время на установку и использование. Если обнаружены какие-либо ошибки, пожалуйста, сообщите нам об этом по электронной почте: info@seaory.com.

Знак помощник

Ниже знаки указывают на ключевую информацию этого руководства.



Специальное предупреждающее сообщение



Более подробная информация



Оглавление

Глава I Подготовка	2
1.1 Осмотр	2
1.2 Внешний вид Введение	3
1.3 Установка	5
Глава II Техническое обслуживание	26
2.1 Очистка тракта с помощью чистящей карты	26
2.2 Чистка головки принтера	28
Глава III Причины и устранение ошибок	29
3.1 Предупреждения и советы по ошибкам	29



Глава I Подготовка

1.1 Осмотр

Карточный принтер поставляется с несколькими аксессуарами, поэтому внимательно изучите его.

Обратите внимание, что аксессуары могут отличаться в зависимости от страны, в которой вы находитесь.



В случае отсутствия каких-либо статей ниже, пожалуйста, немедленно свяжитесь с вашим местным дистрибьютором.

Таблица аксессуаров для карточного принтера S22:

	Кабель питания	Блок питания	USB кабель	Чистящий карандаш	Чистящий валик	Чистящая карта
S22 Accessor			Ø		and a second second	NU N
ies S	Лоток для сбора карт	Диск	Инструкция	Гарантийный талон	Грузик для карт	
tandard				S ROTE FIRE K 经存 Warranty Card + Tead No.	•	



1.2 Внешний вид



1.2.1 S22 Настольный двухсторонний карточный принтер



1.3 Установка



1.3.1 Размещение ленты

Обязательно используйте оригинальные ленты для карточных принтеров Seaory S Series, чтобы защитить принтер от повреждений. Обратите внимание, что совместимые ленты могут привести к повреждению принтера или его работе.

\Lambda Чтобы оптимизировать качество печати, выполняйте чистку принтера каждый раз при замене ленты.

Откройте крышку;

Распакуйте коробку с лентой и достаньте каретку с лентой;

Поместите ленту на каретку в соответствии с цветными метками и вставьте каретку в принтер.

Пожалуйста, не забудьте поместить ленту в соответствии с цветными метками на каретке, глянцевой стороной вверх и убедитесь, что крышка может быть плотно закрыта после установки каретки.

Сделайте это медленно, до характерного щелчка

ш





1.3.2 Подключение принтера

Блок питания:

Соедините кабель питания и блок питания

Подключите разъем адаптера к круглому разъему принтера.



Пожалуйста, убедитесь, что кабель питания подключен к заземленному источнику питания.



Убедитесь, что блок питания не имеет повреждений корпуса и подключение имеет заземление.



В целях обеспечения безопасности убедитесь, что питание отключено и источник питания отключен, прежде чем чистить или обслуживать карточный принтер.

Когда вам нужно настроить печать по сети, вставьте указанный сетевой интерфейс в сетевой порт устройства.





При подключении к сетевому интерфейсу убедитесь, что сетевой порт подключен к нужному маршрутизатору и убедитесь, что IP адрес получен автоматически от DHCP маршрутизатора.

Нажмите на выключатель питания принтера и убедитесь, что на ЖК-дисплее отображается надпись «Принтер готов», а зеленый индикатор горит.

USB-кабель

A

Подключите квадратный разъем USB с интерфейсом USB к принтеру. Подключите плоский разъем USB с интерфейсом USB к компьютеру.

Перед подключением USB-кабеля к принтеру и компьютеру убедитесь, что драйвер правильно установлен на компьютере.



1.3.3 Размещение карточек

Автоматическая подача карт

Для печати используйте карты CR80 или ISO 7810 и не прикасайтесь к печатной стороне карты, избегая грязной, поврежденной или сложенной карты или карты с тиснением букв, чтобы гарантировать лучший эффект печати. Толщина карты должна соответствовать установочному уровню. В противном случае это приведет к сбою подачи карт или одновременной подачи нескольких карт.Карты могут быть помещены во входной бункер и они будут автоматически подаваться.



Ручная подача одной карты.



Чтобы установить шаблон ввода карты в качестве заднего слота ручной подачи в настройках печати, выберите:

F	feed card:	
	Card feeder	•
	Card feeder	
	Back end manual feed slot	
	Hetry by hook mode	

Вставьте карту вручную, в слот принтера

Начните печать или оформлять карты с помощью программного обеспечения на вашем компьютере.



Коллекция карт

Когда печать / кодирование завершено, напечатанная / закодированная карточка будет возвращена в выходной лоток емкостью 50х0,8 мм.

Для извлечения карты может применяться несколько способов: установлен выходной лоток, лоток для отходов или не извлекать карту.

⊢ E	Eject card:	
	Out; ut hopper	•
	Output hopper	
	Reject tray	
-	Do not eject card	

Регулятор толщины карты



Seaory S22 оснащен устройством для регулировки толщины карт, которое расположено за загрузочным лотком внутри принтера. Заводская начальная толщина карты составляет 0,8 мм (30 мил), которую можно регулировать в диапазоне от 0,3 мм до 1,0 мм (от 10 до 40 мил). Толщина карточки должна соответствовать установочному уровню, в противном случае это приведет к одновременной подаче нескольких карточек или к отказу в подаче карточки.

Откройте верхнюю крышку принтера

Отрегулируйте уровень толщины карты, переместив желтый рычаг в предпочтительное значение толщины



(толщина равна 0,8 мм, как показано на диаграмме).

Закройте верхнюю крышку принтера.



S22 Внутри



S22 Расположение катроприемника



1.3.4 Установка драйвера

В целях обеспечения безопасности убедитесь, что питание выключено и источник питания отключен, прежде чем чистить или обслуживать карточный принтер.

Перед использованием этого принтера очень важно правильно установить драйвер и программное обеспечение, а также выполнить настройки, которые должны привлечь особое внимание пользователей, поскольку неправильное использование и эксплуатация влияют на качество печати.

Поэтому пользователи должны устанавливать и работать, а также выполнять настройки полностью на основе этого руководства. В случае, если они не соответствует ожидаемым результатам после настройки, вам также могут быть предоставлены способы перезагрузки принтера.

Компакт-диск поставляется с принтером, содержит драйвер принтера для Microsoft.

0

В случае отсутствия компакт-диска, пожалуйста, немедленно свяжитесь с вашим местным дистрибьютором.

Чтобы начать установку драйвера принтера, вставьте компакт-диск в компакт-диск своего компьютера, откройте компакт-диск и выберите меню драйвера принтера, убедившись, что все шаги установки выполнены правильно.

Некоторым пользователям может потребоваться иметь права администратора компьютера при установке





Пожалуйста, отмените все антивирусные приложения и отсоедините принтер от компьютера перед установкой драйвера принтера.

Дважды щелкните значок «Seaory S series driver 0.9.13.2.exe», появится окно, показанное ниже, затем нажмите кнопку «Установить».

(Примечание: пожалуйста, скачайте последнюю версию драйвера на официальном сайте Seaory.)



Начало установки. Пожалуйста подождите.

G Seaory S series driver 0.9.13.2 −		\times
Installing Please wait while Seaory S series driver 0.9.13.2 isbeing installed.		
		~
Created uninstaller: C: \Program Files (x86) \Seaory,S series Driver \uninstall.e	xe	
Output folder: C:\Frogram Files (x36)\Seaory\S series Driver\x64 Extract: SeaAsyCt dll		^
Extract: SeaAsySr.dll Extract: SeaColor.dll		
Extract: SeaLMhlp.dll Extract: SeaMon.dl		
Extract: SeaUI.dll Extract: SeaUNI.dl		
Output folder: C: \Frogram Files (x36)\Seaory\S series Driver Created uninstaller: C: \Frogram Files (x86)\Seaory\S series Driver\uninstall.	.exe	~
Seaory S series driver 0.9,13,2		
< Back Next >	Ca	ncel



Во всплывающем диалоговом окне нажмите кнопку «Готово», драйвер был установлен.

Если вы хотите настроить сетевую печать, вам нужно поставить галочку «Установить сетевой принтер».

Установите флажок «Установить сетевой принтер», чтобы настроить сетевой принтер и нажмите «Готово».



Во всплывающем диалоговом окне «Средство настройки сетевого принтера Seaory» выберите «Автоматический поиск» и нажмите «Начать поиск». Будет произведен автоматический поиск карточного принтера модели S22 и автоматически получен IP-адрес. Для этой модели нажмите «Добавить принтер».

Seaory Configu	_			
\bigcirc Assign IP address Searry S21 \lor 0 . 0				0
● Automatic	search		Start searching	
Model ☑ S22	Serial Number S101A47069	IP Address 10.10.1.204	MAC Address 98:5D:AD:55:5	C:4C
A	dd Printer		Cancel	



После нажатия кнопки «Добавить принтер» подключите принтер к компьютеру с помощью USB-кабеля, разомкните выключатель питания принтера, когда на LCM появится надпись «Принтер готов» и одновременно загорится зеленый индикатор. Нажмите «Пуск», «Устройства и принтеры», и вы увидите, что Seaory S22 был полностью установлен.



1.3.5 Настройки принтера

Перед использованием принтера, пожалуйста, подтвердите или измените настройки по умолчанию. Настройки включают в себя:

◆ Тип риббона ◆Ориентация ◆ Копии ◆Подача и извлечение карт

Пожалуйста, убедитесь, что вы в полной мере знаете, как настроить драйвер, в противном случае вы должны обратиться за помощью к местному дистрибьютору, прежде чем делать какие-либо изменения.

Doing printing settings based on below steps:

①Click the button of "Start", chose "Devices and Printers"

⁽²⁾Put your mouse on the selected printer, and click the right button, from the Printer menu, select "Printing preference", then a window of it will come out.





③Printing preferences menu could be set the Print Option, Image Color, Print Area, Magnetic Encoding, Heating Energy and Tool etc.

In general, the most frequent use in print settings are Print Option and Tool.

📾 Seaory S22 Printing Preferences				
Print Option	Image Color	Print Area	Magnetic Encoding	Heating Energy Tool

Seaory S22 Printing Preferences:

For model S22, Print Option includes settings of Ribbon Type,Printing Orientation/Copies,Color of front/ back side, In andExit of card etc. The Toolcontains settings of Adjust printing space, Cleaning printer, Magnetic strip tool, and it also indicates current Driver version, Serial number and language setting of the driver.

🖶 Seaory S22 Printing Preferences		×
Print Option Image Color Print Area Magnetic	Encoding Heating Energy Tool	
Ribbon Type: ✓ Automatically detect the installed ribbon for ∋very print job. YMCK0	Orientation: O Portrait C Landscape	Copies:
Print front side	Print back sde	-
Feed card:	🗖 Rotate 18)	
Card feeder	•	Advanced
Hook mode Deturbulance mode		card in and
T Rety by hook mode		options
Eject card:	•	
Watfor removal		
Deject serel:		
Default	•	
	ОК	Cancel <u>A</u> pply

Выбор типа риббона

Ribbon Type: ✓ Automatically detect the installed ribbon for every print job. ✓MCKO	Orientation: O Portrait C Landscape
Print front side	Print back side
E Botate 180	E Botate 180

При нажатии «Автоматически определять установленную ленту для каждого задания на печать» цвет внешней и обратной сторон карты одинаков, что является цветом для текущей ленты. Если текущая лента - полноцветная или полноцветная лента, то в напечатанном цвете будет использоваться пять блоков YMCKO. Когда лента является монохромной лентой, может быть выбран Black / White или Resin Dither.

Ribbon Type: Automatically detect the installed ribbon for every print job. YMCKO	Orientation: O Portrait O Landscape
Printfrontside	Print back side
Умско 💌	УМСКО 💌
YMCKO YMCO K EKO	Print K: Black text, images and graphics 💌
🗖 Rotate 180	Rotate 180

7
Orientation: C Portrait C Landscape
 ✓ Print back side ✓ YMCKO ✓ YMCKO YMCO K KO ✓ Rotate 180
Orientation: ○ Portrait ⓒ Landscap∋
 Print back side YMCKO Print K: Black text, images and graphics Rotate 180
Orientation: O Portrait I Landscape
 Print back side YMCKO Print K: Black text, images and graphics Black text, images and graphics Black text

Если «Автоматическое определение установленной ленты для каждого задания на печать» было отменено, можно выбрать цвет лицевой и оборотной сторон карточки: ҮМСКО, ҮМСО или К.

Если был выбран «К», опция «Print К» появится и можно выбрать между «смоляным сглаживанием» и «черным / белым».

К	•
Print K:	
Resin Dither	-
Resin Dither	
Diack/white	

Параметр ориентации печати: Доступно для настройки книжной или альбомной печати, а для параметра «Копии для печати» можно указать количество напечатанных карточек, диапазон настройки составляет от 1 до 99 шт.

Orientation:	Copies:
C Portrait	1
C Landscape	

Опция подачи карты: доступно для установки в устройство подачи карт, в слот для ручной подачи на задней части и может быть выбран режим подачи карты через лючок или в режиме повтора через лючок. Способ извлечения карты может быть изменен: на выходной лоток, отклонить лоток или не извлекать карту.

- Feed card:	
Cardfeeder	-
Cardleeder	
Backend manual feed slot Retry by hook mode	
Eject card:	
Output hopper	•
☐ Wait for remo∨al	

Опция «Отклонить карту».

Отклоненные карты можно изменить:

«По умолчанию», «Выходной лоток», «Отклонить лоток».

FF	Reject card:	
	Default	•
L	Default	
	Output hopper	
	Reject tray	

Дополнительные параметры входа и выхода карты:

можно выбрать параметр устройства подачи карт «Включить датчик вывода карты» или нет.

может быть установлен задний слот для ручной подачи.

автоматическая выдача при обнаружении карты. Карта извлечения может быть установлена с положением карты ожидания и временем карты ожидания.

u caru.	Ejett card.
ard feeder	-Output hopper
Enable card out sensor	Waiting card position: 30 mm
Back end manual feed slot	Waiting card time: 5 × 500ms
7 Auto feed card when card is detected	

Параметр «Цвет изображения»:

доступен для настройки яркости, контрастности, резкости, баланса желтого, пурпурного баланса, голубого баланса, гаммы, насыщенности и суммы RGB черного для печати с помощью К или YMCKO.

hint Option Image Color F	rint Area Magnetic Encoding	Heating Energy Tool	
	Brightness:	-J	0
	Contrast:	_j	0
	Sharpness:		50
Yello	w Balance:	-J	0
Magen	ta Balance:	—J——	0
Cyr	an Balance:	_j	0
	Gamma: — J		1.00
	Saturation:	_]	0
Black pixel RGB sum by k	for printing of YMCKO:		0
		Recet	

Параметр «Область печати»:

доступно для задания области печати YMCO и K, а также для локальной печати на карту.

Print Option	Image Color	Print Area	Magnetic Encoding	Heating Energy	Tool	
					2400	
					YMCU	<u> </u>
			0		Front Side	•
(0,0)			^			Invert
						invert
					-	Add Area
						D
Ŷ						Remove Area
					× D	*
					YO	🖲 0.1 mm
•						C 0.01 inch
				I		<u>×</u>
					1	^ ~
Full Care	1		•	Delete	Save	Save As

Опция магнитного кодирования:

Для карточного принтера, оснащенного модулем кодирования магнитной полосы, доступно кодирование для магнитной карты Low Co и магнитной карты High Co.

При кодировании может быть задан префикс и суффикс данных кодирования для фильтрации.

int Option	Image Color	Print Area	Magnetic Encoding	Heating Energy	Tool		
-Coerciv	vity:						
⊙ Lo	w Co						
C Hi	gh Co						
	-						
E Enco	odina butari	i data					
Enco	ouing by lex	uala	Define Pre	fix and Suffix o	f the encodir	ng data to filter	out
P	refix filter:		 Prefix and application 	Suffix when en	coding data	from your	
S	Suffix filter:		Example:	~1DATA			
			The DATA	will be encod	ed or track 1		
				E	OK	Cancel	Analy

Параметр «Энергия нагрева»:

доступно для регулировки энергии нагрева, когда цвет карты слишком темный или светлый.

🖶 Seaory S	22 Printing Pr	ferences						Х
Print Option	Image Color	Print Area	Magnetic Encoding	Heating Energy	Tool			
- Front sid	de:			Back side: - YMCKO:				
YMC:		J	0	YMC: -			0	
<:		J	0	к. —			0	
O:		<u> </u>	0	o: —	J		0	
Resin	K:			Resin K:				
		-)	0		}		0	
					Reset			
				E	ОК	Cancel	Appl	y

Параметр инструмент:

доступен для проверки типа ленты, счетчика остатков, кода региона, версии прошивки, серийного номера, версии драйвера, даты, а также для корректировки положения печати, инструментов очистки и инструмента с магнитной полосой и установки языка драйвера.

Seaory S22 Printing Preference	ces				
Print Option Image Color Print A	rea Magnetic Encoding	Heating Energy	Tool		
Ribbon Information:				1	
Ribbon Type:	YMCK0	Positio	on Calibrate		
Remain Count:	132				
Region Code:	GBZ	Clea	ning Tool		
UID:	331C5446				
				1	
Firmware version:	0.12.54	Magnet	ic Stripe Tool		
Serial number:	S101A47069				
PSAM UID:	5D6F7F9C	Ribbon ten	ision adjustmen	۱ I	
About driver:	0.010.0				
Version:	0.9.13.2	Benew	Print Head		
Date:	05/10/2019				
System Default	-				
		Netw	ork Setting		
 Display error message dialog b 	юх.				
			OK	Cancel	Apply

Отображение информации, связанной с принтером:

- 1. Информация о ленте: тип ленты, счетчик остатков, код региона, UID.
- 2. Версия прошивки, серийный номер, PSAM UID.
- 3. Версия драйвера и дата.

Настройка языка драйвера принтера:

1. Система по умолчанию: в зависимости от языка операционной системы, для автоматической настройки.

- 2.English
- 3. Упрощенный китайский
- 4. Традиционный китайский
- 5.German
- 6. Испанский
- 7. Португальский
- 8. Французский



Инструмент калибровки положения печати Seaory: для исправления положения печати, когда на карте появляется белый край, или по умолчанию, коррекция не требуется.



Инструмент для очистки:

чтобы использовать инструмент для очистки и чистящую карту для очистки принтера, когда принтер некоторое время используется. Выньте каретку с лентой, удалите прозрачную пленку с обеих сторон с карты для очистки и поместите ее в устройство подачи, затем нажмите кнопку «ОК», чтобы начать процесс.



Инструмент для карт с магнитной полосой:

этот инструмент подходит для принтеров, оснащенных модулем кодирования карт с магнитной полосой, и может считывать и записывать данные для 3 дорожек карт с магнитной полосой Low Co и High Co.

🛃 Seaory Magnetic Stripe Card Tool	v2.7.0			-	×
Coercivity: O Low Co ® High Co	Encode Tracks	Read Tracks	Eject Card		Exit
☑ Track 1:					
✓ Track 2:					
✓ Track 3:					

Регулировка натяжения ленты:

доступно для увеличения или уменьшения натяжения красных и белых окончаний полей риббона.

Ribbon tension adjustment	×
Ribbon tension adjustment	
White end:	0
Red end:	0
Apply to printer	Exit

Инструмент для замены печатающей головки Seaory:

при замене новой печатающей головки необходимо ввести информацию о штрихкоде на печатающей головке в данное поле .

Seaory Print HeadReplacement Tool v1.10	.0	-		Х
Did Hard Bassada			_	
Print Head Barcode:				
Apply		Exit		
				1

Средство настройки сети принтера Seaory Card:

при выборе настройки сети появится диалоговое окно «Средство настройки сети машины с карточкой Sailer», с помощью которого вы можете установить фиксированный IP-адрес подключенного принтера (два способа установки, один через USB-порт, а другой через интерфейс Ethernet).

Connect printer method:	New Network Setting:				
C USB	₢ Auto IP ○ Static IP				
• Ethernet					
IP: 10 . 10 . 1 . 204	IP: 0.0.0.0)			
Col Coursel Setting	Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0)			
Model	Gateway: 0 . 0 . 0 . 0)			
Firmware Version Serial Number	Analy To Drinter	1			
oona namoo	onnix to Printer				
Get IP Mode		1			
Get IP Mode IP Address Subnet Mask]			

Глава II Техническое обслуживание принтера

2.1 Очистка тракта прохода карты с помощью чистящей карты

Для получения качественной печати, очищайте тракт прохода карты с помощью чистящей карты, каждый раз после того, как закончилась лента риббона, выполнив следующие действия:

Извлеките одну чистящую карточку из коробки с принадлежностями, удалите прозрачную пленку с передней и задней стороны и поместите ее в бункер.



Нажмите кнопку «ОК», когда принтер будет готов.

«Информация о принтере» отображается на LCM



Нажмите кнопку «<», появится «Функция очистки» и нажмите «ОК»



На LCM появится надпись «Откройте крышку», после этого откройте ее и нажмите «ОК».



На LCM отображается надпись «Извлеките ленту», извлеките катридж из принтера и нажмите «ОК



Чистящая карта находится в принтере, на LCM надпись «Очистка…», что означает: запущен процесс очистки тракта прохода карты.

Пожалуйста, не нажимайте никаких кнопок и дождитесь окончания процесса очистки принтера.



После окончания процесса очистки, чистящая карта попадет в приемный лоток, на LCM надпись сообщает, что крышка открыта.



Вставьте каретку с лентой в принтер и медленно закройте крышку до щелчка, надпись на LCM сообщает, что система инициализируется.



После инициализации LCM сообщает, что принтер готов к работе.



2.2 Очистка головки принтера



i

Пожалуйста, убедитесь, что принтер отсоединен от розетки перед чисткой головки принтера. Старайтесь не вступать в непосредственный физический контакт с головкой принтера металлическими / острыми предметами или пальцами. Головка принтера и его компоненты должны быть защищены от разрядов статического электричества.

Чтобы оптимизировать качество печати, выполняйте чистку головки принтера каждый раз, когда лента риббона закончилась.

Нажмите верхнюю желтую кнопку, чтобы аккуратно открыть крышку.

В откинутой крышке Вы можете увидеть печатающую головку принтера.

Пожалуйста, очистите головку принтера чистящим стержнем, который входит в комплект поставки.

Замечание:

Пожалуйста, не прикасайтесь к печатающей головке руками.

Пожалуйста, не используйте чистящую жидкость для очистки печатающей головки.



Глава III Советы по решению проблем

3.1 Предупреждение и советы по устранению ошибок

Некоторые обычные проблемы могут быть решены с помощью подсказок на LCM. Принтер оборудован дисплеем и четырьмя кнопками управления, и светодиодными индикаторами состояния.



Статус работы нормальный:



Состояние ошибки:

горит красный индикатор, следуйте советам на LCM, чтобы выполнить следующий шаг и устранить нештатные ситуации.



Проверьте версию драйвера и программного обеспечения

Вы можете проверить версию установленного драйвера в настройках печати. Вам предлагается периодически загружать обновленный драйвер с нашего официального сайта.

	← Settings				
命 Seaory S22					
Manage your device					
	Printer status: Idle				
	open print quet				
	Print a test page				
	Run the troublesh	ooter			
	Printer properties				
	Printing preference	es			
	Hardware properti	inc			
	naroware properti				
🖶 Seacry S22 Printing Preferer	ICes			×	
Print Option Image Color Print	Area Magnetic Encoding	Heating Energy Tool			
EK O	RY				
Ribbon Type:	ҮМСКО	Position Calibrate			
Remain Count:	132				
Region Code:	GBZ	Cleaning Tool			
UID:	331C5446				
Firmware version:	0.12.54	Magnetic Stripe Tool			
Serial number:	S101A47069				
PSAM UID:	5D6F7F9C	Ribbon tension adjustme	nt		
- About driver:	0.012.2				
Date	0.5.13.2	Renew Print Head			
Sustern Default					
Display error message dialog	box.	Network Setting			
		OK	Cancel	Apply	
		UK	Cancel	Арріу	