ATON

АТОЛ Ритейл ЕГАИС Рго

POS-система

Инструкция по

быстрому запуску



Версия документации от 12.02.2016

Содержание

Содержание	3
Введение	4
Общие положения	4
Условные обозначения	4
Используемые сокращения	5
Комплект поставки	5
Подключение оборудования	6
Включение POS-системы	7
Начало работы	9
Отключение автоматического входа в ОС	10
Приложение. Установка эмулятора СОМ-порта	11

Введение 텩

Общие положения

В данном документе представлено описание первого подключения и настройки POS-системы **АТОЛ Ритейл ЕГАИС** *Pro*, которая предназначена для полноценной автоматизации рабочего места кассира в торговом предприятии, осуществляющем торговлю алкогольной продукцией.

POS-система **АТОЛ Ритейл ЕГАИС** *Pro* – одно из самых доступных и полнофункциональных решений на рынке. Оно предназначено:

- для магазинов любых форматов, осуществляющих торговлю алкогольной продукцией, в том числе пивом;
- для сетевого алкогольного ритейла;
- для дистрибьюторов алкогольной продукции, имеющих собственную розничную сеть;
- для собственников алкогольного бизнеса, нацеленных на контроль и оптимизацию деятельности всей сети магазинов, вне зависимости от масштабов предприятия;
- для тех, кто решил отказаться от автономных ККМ при выборе решения для автоматизации и для исполнения требований ЕГАИС.

АТОЛ Ритейл ЕГАИС *Pro* выполняет все задачи, возникающие в магазине при приемке, продаже, возврате, инвентаризации и списании товаров, в том числе алкогольной продукции.

Это бюджетное решение работает под управлением современного кассового ПО — <u>Frontol</u> <u>Торговля для ЕГАИС</u>, которое успешно прошло тестирование во ФГУП «ЦентрИнформ» и полностью совместимо с транспортным модулем ЕГАИС. Программа сама подскажет Вашим кассирам, что нужно сделать при продаже алкоголя, поэтому не нужно вкладывать дополнительные средства в обучение кассиров.

Условные обозначения



рекомендательный характер.

Используемые сокращения

Единая государственная автоматизированная информационная система, предназначенная для ЕГАИС государственного контроля над объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

- ККМ Контрольно-кассовая машина
- ОС Операционная система
- ПО Программное обеспечение
- ПП Программный продукт
- ФГУП Федеральное Государственное Унитарное Предприятие

Комплект поставки



Nº	Наименование	Обозначение
1.	POS-компьютер	ATOЛ NFD10
2.	Сканер штрихкода	Honeywell Voyager 1450g2DHR/1450g
3.	В зависимости от варианта поставки: - Программно-технический комплекс - Принтер документов	FPrint-55ПТК FPrint-55ЕНВД
4.	POS-монитор	АТОЛ SJ-1088
5.	POS-клавиатура	АТОЛ КВ-60

Подключение оборудования





Подключение оборудования осуществлять только на выключенном POS-компьютере!

При подключении всех составляющих POS-системы нужно последовательно выполнить следующие действия:

1. Подключить ККТ FPrint-55ПТК / ПД FPrint-55 кабелем стандарта RS-232 к свободному порту POSкомпьютера АТОЛ NFD10 (по умолчанию в ККТ FPrint-55ПТК / ПД FPrint-55 обмен данными осуществляется по интерфейсу RS-232).

В случае если требуется работа устройства по интерфейсу USB, необходимо предварительно настроить ККТ/ПД, изменив при этом канал обмена. Подробнее смотрите документ «FPrint-55ПТК. Руководство по эксплуатации» (раздел «Сервисный режим»), который можно скачать с сайта компании АТОЛ <u>http://www.atol.ru</u>.

- 2. Подключить к одному из USB разъемов POS-компьютера АТОЛ NFD10 сканер штрихкода Honeywell Voyager 1450g2DHR/1450g.
- 3. Подключить монитор АТОЛ SJ-1088 кабелем стандарта VGA к разъему POS-компьютера АТОЛ NFD10.
- 4. Подключить POS-клавиатуру АТОЛ КВ-60 к POS-компьютеру кабелем из комплекта поставки:

4.1. Разъем RJ45 подключить к клавиатуре.

4.2. Разъем USB к POS-компьютеру.



Рисунок 1. Схема подключения POS-клавиатуры к POS-компьютеру

Включение POS-системы (

1. Включить **POS-компьютер АТОЛ NFD10**, нажав на кнопку **Power** на панели с разъемами (смотрите рисунок ниже).



Рисунок 2. Кнопка включения POS-компьютера АТОЛ NFD10

 Сканер штрихкода Honeywell Voyager 1450g2DHR/1450g во время запуска должен издать звуковой сигнал, информирующий об успешном включении POS-компьютера. При корректной инициализации в ОС наименование сканера штрихкода должно отобразиться в списке HID-устройств в Диспетчере устройств (смотрите рисунок ниже). Дополнительных настроек в ОС не требуется.

<u> 🔒</u> Диспетчер устройств
<u>Ф</u> айл <u>Д</u> ействие <u>В</u> ид <u>С</u> правка
Звуковые, видео и игровые устройства
Клавиатуры
👂 🚛 Компьютер
🔈 🖷 Контроллеры USB
Мониторы
Мыши и иные указывающие устройства
р 🐺 Порты (СОМ и LPT)
Процессоры
Р Сетевые адаптеры
Развити системные устройства
A growerball 20 (Haman Interface Levices)
- Царани Нир-совместимое устройство
Просовместимое устроиство
Проставлестимое устроиство
НШ-совместимое устроиство
Пресовместимое устройство управления
ная ная совместимос устроиство управления
ища USB-устройство ввода
USB-устройство ввода
USB-устройство ввода
USB-устройство ввода
USB-устройство ввода
4 USB-устройство ввода
4 USB-устройство ввода

Рисунок 3. Сканер штрихкода в списке USB-устройств

- 3. РОЅ-клавиатура АТОЛ КВ-60 во время запуска должна издать звуковой сигнал, информирующий об успешном включении POS-компьютера. При корректной инициализации в ОС обозначение клавиатуры должно отобразиться в Диспетчере устройств, как дополнительное «HID—совместимое устройство» и «USB—устройство ввода» (аналогично сканеру штрихкода). Дополнительных настроек клавиатуры в ОС не требуется.
- 4. На мониторе АТОЛ SJ-1088 должна отображаться процедура загрузки ОС.
- 5. Включить **ККТ FPrint-55ПТК / ПД FPrint-55**, нажав на кнопку на передней панели.



Рисунок 4. FPrint-55ПТК

При работе устройства по интерфейсу RS-232 (устанавливается при производстве устройства) дополнительных настроек не требуется, кроме настроек клише и печати (подробнее смотрите документ «FPrint-55ПТК. Руководство по эксплуатации»). Устройство готово к эксплуатации.

В случае работы устройства по интерфейсу USB, при первом подключении нужно установить программный эмулятор СОМ-порта (подробнее смотрите «Приложение. Установка эмулятора СОМ-порта»). Дополнительных настроек в ОС не требуется.

Начало работы



Для начала работы с кассовым ПО необходимо запустить ПП Frontol 5. Расположение Frontol 5 по умолчанию C:\Program Files\ATOL\Frontol5\BIN. Если данное ПО не установлено на POS-компьютере, то его можно скачать с сайта компании АТОЛ <u>http://www.atol.ru</u>.

Первоначальную настройку подключенного оборудования в Frontol можно осуществить согласно документу «Frontol 5. Быстрый старт. Руководство пользователя». Более подробную информацию по работе с Frontol смотрите в документах «Руководство администратора», «Руководство интегратора» и «Руководство оператора», которые можно скачать с сайта компании АТОЛ <u>http://www.atol.ru</u>.



Если у Вас возникли вопросы или трудности при первоначальной установке и запуску POS-системы АТОЛ Ритейл ЕГАИС *Pro*, рекомендуем обратиться к ближайшему к Вам Партнеру компании АТОЛ. Перечень компаний-партнеров смотрите на сайте компании АТОЛ <u>http://www.atol.ru/buy/</u>.

Отключение автоматического входа в ОС 🛛 🚿



В случае необходимости отключение автоматического входа в ОС можно выполнить в графическом интерфейсе операционной системы:

- 1. Нажмите сочетание клавиш Win + R.
- 2. Откройте окно «Выполнить».
- 3. Введите **netplwiz**. Нажмите **Ввод**. Откроется окно параметров учетных записей пользователей.

Учетные записи пользователей	×
Пользователи Дополнительно	
Следующий список исполи в доступе к вашему компы- иных параметров.	ъзуется для предоставления или отказа отеру, а также для смены паролей и
🔽 Требовать ввод имени пользоват	еля и пароля.
Пользователи этого компьютера:	
Имя пользователя	Группа
🔧 User	Администраторы; Пользователи
Добавит	ь <u>Уд</u> алить Сво <u>й</u> ства
Пароль пользователя User	
Чтобы сменить пароль, н CTRL+ALT+DEL и выбери	нажмите сочетание клавиш ите "Сменить пароль"
	<u>С</u> менить пароль
	ОК Отмена Применить

Рисунок 5. Окно «Учетные записи пользователей» (вкладка «Пользователи»)

4. В открывшемся окне в списке выберите имя пользователя, затем установите флаг Требовать ввод имени пользователя и пароля, нажмите OK. Откроется окно «Автоматический вход в систему».

Автомати	ческий вход в с	истему
Можно настроить компьютер так, что пользователям не нужно будет указывать имя и пароль при входе в систему. Чтобы сделать это, укажите пользователя, от чьего имени будет выполняться автоматический вход в систему:		
<u>П</u> ользо	ватель:	User
Паро <u>л</u> ь	¢	
Подтве	Подтвер <u>ж</u> дение:	
		ОК Отмена

Рисунок 6. Окно «Вход в систему»

5. Введите пароль и нажмите ОК. Если пользователю с данной учетной записью для входа не требуется ввод пароля, то поле Пароль заполнять не нужно.

Приложение. Установка эмулятора СОМ-порта



Настройка и установка эмулятора СОМ-порта происходит стандартными средствами ОС «Установки и удаления оборудования». Для установки эмулятора нужно выполнить следующее:

1. В диспетчере устройств необходимо найти ККТ/ПД, который отображается как неизвестное оборудование.



Рисунок 7. Найденное неизвестное оборудование

2. На устройстве «FPrint VCOM» необходимо выбрать пункт контекстного меню «Обновить драйверы».



Рисунок 8. Выбор пункта «Обновить драйверы»

3. В появившемся окне необходимо выбрать пункт «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере».

9	Обновление драйверов - FPrint VCOM	
	Как провести поиск программного обеспечения для устройств?	
	Автоматический поиск обновленных драйверов Windows будет вести поиск последних версий драйверов для устройства на этом компьютере и в Интернете, если пользователь не отключил эту функцию в параметрах установки устройства.	
	Выполнить поиск драйверов на этом компьютере Поиск и установка драйверов вручную.	
		Отмена

Рисунок 9. Поиск драйверов

4. В открывшемся окне необходимо указать путь к папке с драйверами (по умолчанию путь C:\Program Files\ATOL\Drivers8\USB_Drivers). После этого нажать кнопку Далее.

Обновление драйверов - FPrint VCOM	x
Поиск драйверов на этом компьютере	
Искать драйверы в следующем месте:	
C:\Program Files\ATOL\Drivers8\USB_Drivers	
Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов В этом списке перечисляются все установленные драйверы, совместимые с этим устройством, а также драйверы для устройств той же категории.	
Далее Отме	ена

Рисунок 10. Путь к папке с драйверами

5. В открывшемся окне с сообщением-предупреждением выбрать пункт «Все равно установить этот драйвер».



Рисунок 11. Запуск установки драйвера

6. При успешном завершении установки эмулятора СОМ-порта откроется окно с сообщением о завершении установки.

С Д Обновление драйверов - ATOL USB device (СОМ7)
Обновление программного обеспечения для данного устройства завершено успешно
Закончена установка драйверов для этого устройства:
ATOL USB device
<u>Закрыть</u>

Рисунок 12. Сообщение об удачном завершении установки эмулятора СОМ-порта

7. В диспетчере устройств должно отобразиться новое оборудование с наименованием «ATOL USB device». Номер порта данного устройства необходимо использовать для дальнейших настроек ККТ / ПД в ПП Frontol.



Рисунок 13. Новое оборудование ATOL USB device (COM7)

+7 (495) 730–7420 www.atol.ru

Компания АТОЛ ул. Б. Новодмитровская, дом 14, стр. 2, Москва, 127015

Инструкция по быстрому запуску

Версия документации от 12.02.2016