



Установка системной библиотеки MerCas для весов M-ER в ОС Windows

Для установки необходимо, последовательно выполнить следующие этапы:

1. извлечь из архива и скопировать полученную библиотеку в системные папки:
 - C:\Windows\System32
 - C:\Windows\SysWOW64
2. выполнить регистрацию с **правами администратора** командой "regsvr32"
 - для 32-разрядной версия Windows — %systemroot%\System32\regsvr32.exe MerCas.dll;
 - и
 - для 64-разрядной версия Windows — %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe MerCas.dll.



3. После нажатия на кнопку «Ок» и успешном выполнении команды, на экране появится сообщение, об успешной регистрации библиотеки в ОС Windows:



4. Далее, можно перейти к установке драйвера весов в системе «1С-Предприятие».