

🕀 paytor.ru 🛛 🔍 +7 (812) 317-79-70 🛛 🙇 info@paytor.ru

Настройка принтеров этикеток Paytor TLP31 и Paytor TLP38.

Данная инструкция рассматривает установку драйвера компании Seagull, их ПО для дизайна этикеток Bartender и настройку размера этикетки для печати, например, из личного кабинета маркетплейса.

Рассмотрен процесс на примере принтера Paytor TLP38. Для модели TLP31 процесс аналогичен, отличия указываются в комментариях по мере их появления.

Оглавление

Установка драйвера	. 2
Установка Bartender	. 8
Создание размера этикетки для печати из ЛК маркетплейса и других источников	14



🙀 paytor.ru 🛛 🔍 +7 (812) 317-79-70 🛛 🙇 info@paytor.ru

Установка драйвера.

На сайте paytor.ru в разделе принтера выложен драйвер с пометкой "Seagull". Файл следует скачать, распаковать и запустить.

Принимаем соглашение.

Драйверы Windows для принтеров	\times
Лицензионное соглашение ВагГенсе Внимательно ознакомьтесь с данным лицензионным соглашением.	er.
End User License Agreement for Printer Drivers	^
by Seagull Scientific, Inc.	
THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT") IS BETWEEN SEAGULL SCIENTIFIC, INC. OR THE APPLICABLE SEAGULL SCIENTIFIC, INC. SUBSIDIARY ("SEAGULL SCIENTIFIC" OR "WE", "US" OR "OUR") AND THE CUSTOMER (INDIVIDUAL OR ENTITY) THAT HAS DOWNLOADED OR OTHERWISE PROCURED THE PRINTER DRIVER SOFTWARE PRODUCT (AS DEFINED BELOW) FOR USE AS AN END USER ("YOU"). BY CHECKING THE ACCEPTANCE BOX OR INSTALLING OR USING ALL OR ANY PORTION OF THE PRINTER DRIVER SOFTWARE, YOU ARE ACCEPTING ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT AS PUBLISHED ON SEAGULL SCIENTIFIC'S WEBSITE AT WWW. SEAGULLSCIENTIFIC.COM (AS MAY BE RELOCATED BY SEAGULL SCIENTIFIC	>
 Я принимаю условия лицензионного соглашения Я не принимаю условия лицензионного соглашения 	
< <u>Н</u> азад Далее > Отмена	а –

Подтверждаем путь установки.

Драйверы Windows для принтеров	×
Папка для установки Выберите папку, в которую необходимо распаковать драйвер	Tender. By Seaguill scientific
Распакуйте программу в указанную ниже папку. Чтобы распаковать в укажите путь к этой папке или нажмите «Обзор» и выберите другую па	другую папку, апку.
Папка для установки: C:\Users\168\Desktop\Seagull\2022.1	<u>О</u> бзор
Необходимое свободное место на диске:	105.8 MB
Свободного места на выбранном диске:	55.0 GB
< <u>Н</u> азад Д <u>а</u> лее 🟑	Отмена



🚓 paytor.ru 🛛 🔍 +7 (812) 317-79-70 🛛 🙇 info@paytor.ru

Нажимаем «Готово».

Драйверы Windows для принтеров X
Информация об установке Вагтелсек ву SEAGULL SCIENTIFIC Чтобы установить программу, следуйте приведенным ниже инструкциям.
 Инструкции После распаковки установите драйверы с помощью мастера драйверов (Driver Wizard). Параметры Запустите Driver Wizard после распаковки драйверов Ознакомиться с инструкцией по установке (находится в "Installation_Instructions.htm")
< <u>Н</u> азад Готово Отмена

Выбираем установку драйвера.

Seagull Driver Wizard		×
	Добро пожаловать в Seagull Driver Wizard	
	Этот мастер поможет установить и удалить драйверы принтера.	
	Выберите нужное действие?	
	Установить драйверы принтера	2
	○ Удалить драйверы принтера	
	Пожалуйста, сохраните все данные и закройте все	
	приложения, прежде чем продолжить. Этот процесс может потребовать перезагрузки Windows.	
	< <u>Н</u> азад Д <u>а</u> лее > Отме	на

Как правило, если принтер подключен по USB и включен, то драйвер находит его сам и предлагает нужный порт. В случае, если это происходит слишком долго (поиск на несколько минут), то можно указать все вручную. Этот вариант рассмотрен далее. В остальных случаях несколько шагов инструкции следует пропустить и дождаться уведомления об успешном завершении установки после подтверждении модели принтера.



🕀 paytor.ru 🛛 🔇 +7 (812) 317-79-70

🚊 info@paytor.ru

ЕСЛИ ДРАЙВЕР НЕ НАХОДИТ ПРИНТЕР И ПОРТ САМОСТОЯТЕЛЬНО, НО УСТРОЙСТВО ПОДКЛЮЧЕНО И РАБОТАЕТ:

Выбираем «Другое»

Seagull Driver Wizard	×
Подключение принтера До продолжения установки необходимо подключить принтер.	Ì
Как будет подключен этот принтер?	
 □ USB ○ Сеть (Ethernet или WiFi) ○ Bluetooth ● Другое (например параллельный или последовательный порт) 	
Инструкции: 1. Подключите принтер к ПК. 2. Включите принтер. 3. Для продолжения нажмите кнопку Далее.	<
< <u>Н</u> азад <u>Да</u> лее >	Отмена

Выбираем модель принтера:

TLP31 – **GP-3120TU** TLP38 – **GP-9025D**

Seagull Driver Wizard			×
Укажите модель принтера От производителя и модели принтера за использован.	ависит, какой	і драйвер буде	т 🚱
Укажите модель своего принтера.			
Модель принтера			^
Gprinter GP-6200D			
Gprinter GP-9024D			
Gprinter GP-9025D			
Gprinter GP-9025T			
Gprinter GP-9025Z			
Gprinter GP-90261			v
Сориние GP-90262 Источник: C:\Users\168\Desktop\Seagull\2022 Версия: 2022.1.0 (03/09/2022)	.1		<u>О</u> бзор
	< <u>Н</u> азад	<u>Да</u> лее >	Отмена



🕀 paytor.ru 🛛 🔍 +7 (812) 317-79-70 🛛 🙇 info@paytor.ru

Выбор порта.

Правильно выбрать виртуальный порт принтера очень важно. Виртуальный порт – не физический разъем в компьютере. Он создается автоматически при подключении нового устройства. В рассматриваемом случае правильный – USB001, В ВАШЕМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДРУГОЙ НОМЕР USB.

Seagull Driver Wizard		×
Укажите порт Порт используется для	я подключения принтера к компьютеру.	Ø
Укажите используемый пор порта, не указанного ниже	рт. При подключении с помощью TCP/IP или другого типа 2, создайте новый порт.	3
Порт	Тип	^
FILE:	Локальный порт	
USB001	Порт виртуального принтера для USB	
USB002	Порт виртуального принтера для USB	
USB003	Порт виртуального принтера для USB	
USB004	Порт виртуального принтера для USB	
USB005	Порт виртуального принтера для USB	×
	Создать порт <u>Н</u> астроить порт.	
	< <u>Н</u> азад <u>Да</u> лее > Отме	ена

После выбора порта называем принтер понятным названием, жмем «Далее».

Seagull Driver Wizard		×
Укажите имя принтера Имена используются и в сети.	а для идентификации принтера на данном компьютере	Ø
Введите имя этого принте	pa.	
<u>И</u> мя принтера: TLP38		
Использовать этот при	нтер по умолчанию	6
Укажите, следует ли сде. другими пользователями общего ресурса.	пать этот принтер общим для совместного использован сети. В этом случае необходимо будет указать сетевое	ия с ИМЯ
<u> Н</u> ет общего доступа к	данному принтеру	
○Имя общего ресурса:	Gprinter_GP-9025D	
	< <u>Н</u> азад Д <u>а</u> лее > О	тмена

Установка занимает небольшое время. При успешной установке система выдаст соответствующее сообщение на последнем установочном окне.



🕀 paytor.ru 🛛 🔇 +7 (812) 317-79-70 🛛 🚊 info@paytor.ru

Сообщение об успешной установке драйвера. Нажимаем «Закрыть».

Seagull Driver Wizard		×
	Работа Seagull Driver Wizard успешно завершена	
	Установлен принтер 'TLP38'.	~
	<u>У</u> становить другой принтер	крыть

В Панели управления в списке принтеров появился новый с названием, которое ему дали в одном из предыдущих пунктов, при открытии свойств видим примерно такое:





🚓 paytor.ru 🛛 🔍 +7 (812) 317-79-70 🛛 🙇 info@paytor.ru

На вкладке «Общее» для проверки правильности настроек можно нажать «Пробная печать».

🖪 Свойства: TLP38				>
Управление цветом	Безопасность	Шрифты	Сервис	0 программе
Общие	Доступ	Порты	Доп	олнительно
S	TLP38			
<u>Р</u> асположение:				
<u>К</u> омментарий:				
Моде <u>л</u> ь:	Gprinter GP-9025	D		
Возможности				
Цвет: Нет		Используем	іая бумага:	
Двусторонняя по	ечать: Нет			~
Сшиватель: Нет				
Скорость: Нет да	инных			
Макс. разрешен	ие: 203 тчк/дюйм			~
	<u>H</u> acı	гройка	Пробн	ная пе <u>ч</u> ать
	ОК	Отмена	При <u>м</u> енит	ь Справка

После нажатия принтер должен будет распечатать этикетку со словом TEST.

Важно: если принтер не реагирует, а этикетка зависает в очереди печати, то, вероятно, выбран не тот порт. Исправить можно на вкладке Порты.



🕀 paytor.ru 🛛 🔍 +7 (812) 317-79-70 🛛 🙇 info@paytor.ru

Установка Bartender

На сайте paytor.ru выложен архив на странице принтера. Следует скачать, распаковать и запустить.

Выбираем язык.

BarTender - InstallShield Wizard	×
Выберите нужный язык из списка.	
Русский <u>О</u> К Отмена	~

ПО может потребовать дополнительных компонентов для нормальной работы. Соглашаемся, ждем.

BarTender - I	3arTender - InstallShield Wizard				
Ваг кно	Tender требует установки на компьютер следующих элементов. Нажмите пку "Установить" для начала установки этих элементов. 🚫				
Состояние	Требование				
Ожидание	Microsoft SQL CE 3.5 SP2 (x86)				
Ожидание	Microsoft SQL CE 3.5 SP2 (x64)				
Ожидание	Microsoft SQL Server Compact 4.0 (x64)				
	Установить Отмена				

После установки компонентов начинается установка самого ПО Bartender.

Vстановка BarTender	×			
BarTender. 2016				
Gprinter Special Edition BarTender 2016 R9				
Вас приветствует Мастер установки BarTender, который установит BarTender 2016 R9 на ваш компьютер.				
ß				
<u><</u> Назад <u>Д</u> алее > Отмена				



🙀 paytor.ru 🛛 🔍 +7 (812) 317-79-70 🛛 🙇 info@paytor.ru

Лицензионное соглашение.

Vстановка BarTender	\times			
Лицензионное соглашение				
Пожалуйста, внимательно прочтите приведенное ниже лицензионное соглашение.				
End User License Agreement	^			
Seagull Scientific ("Seagull") grants you a non-exclusive license to use the accompanying computer software and related documentation ("Seagull Software"), subject to the following provisions. You assume full responsibility for the selection of the Seagull Software to achieve your intended results, and for the installation, use, and results obtained from the Seagull Software.				
Copyrighted Material: Only the TRIAL EDITION of Seagull's BarTender software may be copied and distributed freely. All other versions of BarTender are protected under standard copyright law and may not be copied.				
The license granted by this agreement for all non-Trial software is absolutely restricted to you and those acting on your behalf (such as employees or contractors) for your own use. You may make a copy of such Seagull Software only for backup purposes. You shall not: (1) permit any third party to use the Seagull Software; (2) allow access to the licensed software by timesharing; (3) modify the software; or (4) transfer				
✓ <u>Я</u> принимаю условия лицензионного соглацуния				
<u><</u> Назад <u>Д</u> алее > Отмена				

Подтверждаем путь установки.

Yстановка BarTender			×
Параметры установки			
Функции			
► BarTender Designer			
Image: Imag			
Образцы документов			
		Ν	
Папка назначения		45	
Установить <u>в</u> : C:\Program Files (x86)\Seagull\BarTender UI	traLite		<u>О</u> бзор
	<u><</u> Назад	<u>Д</u> алее >	Отмена



🕀 paytor.ru 🛛 🔍 +7 (812) 317-79-70 🛛 🔁 info@paytor.ru

Нажимаем «Установить».

Vстановка BarTender			×
Установка готова к выполнению			
BarTender будет установлен со следующими параметрами:			
Путь установки: C:\Program Files (x86)\Seagull\BarTender UltraLite Устанавливаемые компоненты: BarTender Примеры документов			^
			>
	<u><</u> Назад	<u>У</u> становить	Отмена

После установок уведомление об успешном завершении. Нажимаем «Готово».

Vстановка BarTender	×
Установка завершена	
Установка успешно завершена.	
✓ Запустить <u>B</u> arTender	
Создать <u>я</u> рлык на рабочем столе	
Открыть «Руководство по началу работы»	
Драйверы Drivers by Seagull	
Если у вас есть принтер для печати этикеток, карточек или другой специальный принтер, то вполне вероятно, что он поставлялся со своими собственными драйверами Windows. Однако, даже если это так, мы настоятельно рекомендуем установить наши драйверы Seagull™ и использовать их с ПО BarTender. Использование драйверов Seagull™, если таковые имеются в наличии для вашего принтера, гарантирует наиболее эффективный режим работы и высокую производительность при печати из BarTender. Установить драйверы Seagull™ можно из меню «Пуск» компакт-диска (если есть), или загрузив их с сайта <u>www.seagullscientific.com</u> .	
<u><</u> Назад <u>Г</u> отово	,



🕀 paytor.ru 🛛 🔇 +7 (812) 317-79-70

違 info@paytor.ru

Происходит запуск. Выбираем «создать новую этикетку», «пустой шаблон». Нажимаем «Далее» до появления окна с заданием размеров этикетки.

Мастер создания нового документа		×
Исходная точка Выберите исходную точку для создания нового документа.	-3597001 A7-	
Создание нового документа можно начать с пустого шаблона или делать его на основе уже существующего документа.		
Исходная точка:		
Пустой шаблон		
О <u>с</u> уществующий документ BarTender		
Выбрать		
	< <u>Н</u> азад Далее >	Отово Отмена

Вводим размеры нашей этикетки (в примере инструкции использовалась этикетка 75*120 мм), нажимаем «Готово».

🎦 Мастер создани	ія нового документа 🛛 🕹
Размер шаблона Укажите размер	элемента.
Размер шаблона: Ширина: Примечание. вокруг элеме Ориентация — Книжная Альбомная 180 Альбомная 180 Альбомная 180 Олражение	Размер, определенный пользователем V 75,0 мм Высота: 120 мм Не учитывайте неиспользуемую область али - Негатив
	Размер шаблона: 75 x 120 мм
	< Назад Далее > Готово Отмена



🕀 paytor.ru 🛛 🔇 +7 (812) 317-79-70



Откроется пустой шаблон этикетки. Добавим на него несколько объектов.



Для печати выбираем «Файл – печать» или нажимаем CTRL+Р или Нажимаем на значок принтера на панели.





🗟 info@paytor.ru

🕀 paytor.ru 🛛 🔇 +7 (812) 317-79-70

Открывается окно печати. Наш принтер опознан программой успешно. Жмем «печать».

Печать [До	жу	иент1.b	tw]									×
Печать	M	етод пе	чати об	бъектов	в Произв	одител	ьность	Кэш пр	интера			
Принтер Има:			пчанию	(сейчас	- TI P38)					/		
Состоян Модель	ие: :	Готов Свойства документа Gprinter GP-9025D										
Гюрт: Располо Коммент	жен гари	058 ие: й:	001				<u>е</u> чата Печата Печать	ть на обеи в файл	іх сторона	x		
Количе	ств	Пар	аметрь						A			
<u>к</u> онии.												-
Проверка	апе	нати	Печа	ать	Образец	Закр	ыть	Отмена	Справн	a		



Создание размера этикетки для печати из ЛК маркетплейса и других источников.

В панели управления нажимаем правой кнопкой мыши по принтеру, выбираем «Настройка печати».

	- CEITIG
	Тросмотр очереди печати
L	Аспользовать по умолчанию
TLP38 H	Настройка печати
Устройст	Свойства принтера

На вкладке «Параметры страницы» нажимаем «Новая».

🖶 Настройка печати: TLP38						
Материал для печати Параметры страниц	Парамет ы	ры	О прог Графика	грамме		
Материал для печати <u>И</u> мя: USER (101.6 мм х 101.6 мм) <u>Н</u> овая Изм <u>е</u> нить <u>У</u> далить						
Образец АLE Мижная О Альбомн О Книжная О Альбомн	Образец Ориентация Эффекты АLE ШШШ Окнижная Окнижна <u>я</u> 180° Альбомная <u>1</u> 80°					
Предварительная настройка						
Имя: <Настройки по умол	1чанию>	\sim	У <u>п</u> равле	ние		
Дополнительные параметры						
© 2015-2022 Seagull Scientific, Inc., Авторы программного обеспечения создания этикеток BarTender®.						
ОК	ОК Отмена Применить Справка					



🕀 paytor.ru 🛛 🔍 +7 (812) 317-79-70 🛛 🙇 info@paytor.ru

Вносим размеры нашей этикетки, Называем этикетку удобным образом. Нажимаем «ОК».

Новый материал для печати	×
Материал для печати Имя: 75*120 Тип: Фасонные этикетки ~	Образец
Размер этикетки <u>Ш</u> ирина: 75.0 mm <u>В</u> ысота: 120.0 mm Ширина открытых прокладок Слева: 1.3 mm Справа: 1.3 mm	
	ОК Отмена Справка

На вкладке «Графика» рекомендуется отключить сглаживание. При печати из изображений, ЛК маркетплейсов и файлов *.pdf из-за сглаживания могут быть нечитаемые шк.

	Материал для печати			0 программе	
Парам	етры страниць	al	Г	рафика	
Разрешение:	8,0 точек на п	мм х 8,0 точек на м	м		
Сглаживание —					
		 <u>Н</u>ет 			
-	÷-	<u>О</u> путон	2		
		<u>У</u> порядочен	Hoe		
		О Алгебраичес	жое		
ä	/II. 🖬	О <u>Ди</u> ффузия о	шибок		
₩ -		. О С <u>г</u> лаживани	е устройст	ва	
		_			
Настро	о <u>й</u> ка цвета	Hac	гройка сгла	а <u>ж</u> ивания	
вет				~	
Цвет Передача цвета:	Монохро	мный			
Цвет Передача цвета: Совпадение цве	тов:	мный		~	
Цвет Передача цвета: Совпадение цве Регистр	тов: Монохро	мный	Частройка	цвета	



🙀 paytor.ru

&+7 (812) 317-79-70

🗟 info@paytor.ru

Применяем настройки – жмем «Ок».

🖶 Настрой	🖶 Настройка печати: TLP38							
Матери	Материал для печати		Параметры		грамме			
	Параметры страницы	I		Графика	3			
Материал для печати <u>И</u> мя: (75*120 (75,0 мм x 120,0 мм) ~								
	<u>Н</u> овая	Изм <u>е</u> ни	пъ	<u>У</u> дали	ИТЬ			
Образец	Ориентация Книжная Альбомна Книжная Альбомна 	Эффекты <u>З</u> еркальное изображение Негати <u>в</u>						
— Предвари И <u>м</u> я:	ительная настройка <Текущие настройки	>	~	У <u>п</u> равле	ение			
Дополнительные параметры © 2015-2022 Seagull Scientific, Inc., Авторы программного обеспечения создания этикеток BarTender®.								
ОК Отмена При <u>м</u> енить Справка								