



Xenon™ XP 1950g

Проводной сканер для считывания штрихкодов
Area-Imaging

Краткое руководство


Модель: 1950

Примечание. Инструкции по очистке устройства содержатся в руководстве пользователя.

Начало работы


Перед подключением сканера выключите компьютер.
После полного подключения сканера включите компьютер.

Блок питания (при наличии)




Примечание. При необходимости блок питания приобретается отдельно.


Подключение сканера USB:




Разрыв клавиатуры:



Последовательный порт RS232



RS485:



Технологии считывания

Целеуказатель проецирует луч, который должен располагаться по центру штрихкода в любом направлении, чтобы облегчить считывание.



Стандартные настройки по умолчанию для продукта

Следующий штрихкод позволяет восстановить все стандартные настройки по умолчанию для продукта.



Стандартные настройки по умолчанию для продукта

Интерфейс RS485

Интерфейс RS485 по умолчанию принимает значение порта 5В. Если у вас терминал IBM POS, использующий порт 9В, отсканируйте соответствующий код из указанных ниже, чтобы запрограммировать терминал, а затем выполните энергетический цикл кассового аппарата.



Интерфейс IBM,
порт 9В HNBСR-1



Интерфейс IBM,
порт 9В HNBСR-2

Примечание. Для выбора дополнительных интерфейсов RS485 см. руководство пользователя продукта на веб-сайте.

Последовательный порт USB

Отсканируйте следующий код, чтобы запрограммировать сканер для эмуляции стандартного COM-порта стандарта RS232. При использовании ПК с ОС Microsoft® Windows® вам необходимо загрузить соответствующий драйвер с веб-сайта компании Honeywell (www.honeywellaidc.com). Драйвер будет использовать следующий свободный номер COM-порта. Компьютеры Apple® Macintosh распознают сканер как устройство класса USB CDC и автоматически используют драйвер этого класса.



Последовательный порт USB

Примечание. *Дополнительная настройка конфигурации (например, скорость передачи данных в бодах) не требуется.*

USB-клавиатура для персонального компьютера

Отсканируйте следующий код, чтобы запрограммировать сканер для клавиатуры персонального компьютера, подключаемой через порт USB.



USB-клавиатура для
персонального компьютера

Раскладка клавиатуры

Отсканируйте ваш код страны из предложенных ниже, чтобы запрограммировать подходящую раскладку клавиатуры или язык интерфейса. По умолчанию символы будут заменены соответствующими символами из национального набора: # \$ @ [\] ^ { } ~ Чтобы узнать больше о замене для каждой страны, см. таблицу замены символов из стандарта ISO 646 в руководстве пользователя.



США (по умолчанию)



Бельгия



Дания



Финляндия



Франция



Германия/Австрия



Великобритания



Италия



Норвегия



Испания



Швейцария

Примечание. Полный список кодов стран приведен в руководстве пользователя сканера.

Пусковая кнопка

Следующие штрихкоды позволят использовать сканер в режиме **ручного запуска** (нормальный режим, в котором для считывания необходимо нажать рычаг) или **режиме презентации** (сканер активируется, когда распознает штрихкод).



Ручной рычаг
(по умолчанию)



Режим презентации

Streaming Presentation™

В режиме потоковой презентации (Streaming Presentation) подсветка сканера работает все время и постоянно находится в поиске штрихкодов.



Режим потоковой презентации

Суффикс

Если вы хотите установить возврат каретки после штрихкода, отсканируйте штрихкод **Добавить суффикс возврата каретки**. Чтобы добавить табуляцию после штрихкода, сканируйте штрихкод **Add Tab Suffix (Добавить суффикс табуляции)**. В противном случае отсканируйте штрихкод **Удалить суффикс** для удаления суффиксов.



Добавить суффикс
возврата каретки



Добавить суффикс табуляции



Удалить суффикс

Добавление префикса ID кода ко всем символическим обозначениям

Отсканируйте следующий штрихкод, если хотите добавить префикс ID кода ко всем символическим обозначениям сразу.



Добавить префикс ID кода ко всем символическим обозначениям (временно)

Примечание. Полный список идентификаторов кодов приведен в руководстве пользователя сканера.

Передача функционального кода

При активации этой функции и при наличии функциональных кодов в отсканированных данных сканер передает функциональный код на терминал. Таблицы с функциональными кодами находятся в руководстве пользователя. Когда сканер находится в режиме электронного соединителя, то перед передачей штрихкод конвертируется в код клавиши.



Активировать
(по умолчанию)



Деактивировать

Сканирование с помощью EZConfig

Дополнительные функции сканера можно настроить с помощью интерактивного программного инструмента для настройки конфигурации EZConfig-Scanning, доступного на нашем веб-сайте.

Поддержка

Для поиска решения в базе знаний, входа на портал технической поддержки или для того, чтобы сообщить о проблеме, перейдите по адресу www.hsmcontactsupport.com.

Документация на изделие

Документацию к устройству можно найти на веб-сайте www.honeywellaidc.com.

Ограниченная гарантия

Чтобы ознакомиться с информацией о гарантии, перейдите на веб-сайт www.honeywellaidc.com и выберите пункт **Get Resources > Product Warranty** (Получить ресурсы > Гарантия на устройство).

Патенты

Информация о патентах приведена на веб-сайте www.hsmpats.com.

Отказ от обязательств

Honeywell International Inc. («HII») оставляет за собой право вносить изменения в спецификации и прочую информацию, содержащуюся в данном документе, без предварительного уведомления; во всех случаях пользователь должен консультироваться с HII, чтобы убедиться, были ли выполнены подобные изменения. Информация в данном документе не влечет никаких обязательств со стороны HII.

HII не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и пропуски в данном документе, а также за случайный или косвенный ущерб, возникший в процессе доставки или результате эксплуатации данного оборудования. HII отвергает любую ответственность за выбор и использование программного обеспечения и/или аппаратных средств для достижения желаемых результатов.

Данный документ содержит проприетарную информацию, которая защищена законом об авторских правах. Все права защищены. Никакая часть данного документа не может быть скопирована, воспроизведена или переведена на другой язык без предварительного письменного согласия HII.

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.
Все права сохранены.